




77410, 77434



Диспенсер для рушників KATRIN M




Відкрити за допомогою ключа
(Положення - поверніть ключ вправо)



Відкривається легко
(Положення - поверніть ключ вліво
один раз, потім ключ не потрібен, щоб
відкрити дозатор)





**ВИЙМІТЬ
КЛЮЧ**

204 мм

224 мм

**ІНСТРУКЦІЯ З УСТАНОВКИ ДИСПЕНСERA ДЛЯ РУШНИКІВ
KATRIN M
МАСШТАБ 1:1**