



82094, 82070, 90914, 90938

Диспенсер для рушників в рулонах KATRIN



Як завантажити диспенсер



Вставте ролон.

Протягніть папір між валиками.

Натисніть, щоб дістати папір.

Готовий до використання.

Відкрити за допомогою ключа
(Положення - поверніть ключ вправо)




Відкривається легко
(Положення - поверніть ключ вліво один раз, потім ключ не потрібен, щоб відкрити дозатор)



355 мм


Натисніть і потягніть, щоб відкрити (відкривається легко)



150 мм

50 мм

1200 мм



Масштаб 1:1

