


# 77496, 77519

Диспенсер для туалетного паперу KATRIN




Відкрити за допомогою ключа  
(Положення - поверніть ключ вправо)




Відкривається легко  
(Положення - поверніть ключ вліво  
один раз, потім ключ не потрібен, щоб  
відкрити дозатор)




Натисніть і  
потягніть,  
щоб  
відкрити



300 мм →



Регулювання  
стопора  
рулону  
Поверніть  
вгору, щоб  
зменшити  
розрив рулону  
Поверніть  
вниз, щоб  
збільшити  
розрив рулону



ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ ДИСПЕНСERA ДЛЯ ТУАЛЕТНОГО ПАПЕРУ KATRIN

**МАСШТАБ 1 : 1**

