




82209, 82247

Диспенсер KATRIN для рушників S з центральною подачею



Відкрити за допомогою ключа
(Положення - поверніть ключ вправо)



Відкривається легко
(Положення - поверніть ключ вліво
один раз, потім ключ не потрібен, щоб
відкрити диспенсер)



Натисніть і
потягніть
кришку, щоб
відкрити

